Подготовка к работе

Расставьте колонки системы. Фронтальные колонки ставятся перед пользователем, на расстоянии около двух метров друг от друга. Между ними, прямо перед слушателем устанавливается центральная колонка. Тыловые колонки ставятся сзади от слушателя под углом от 30 до 60 градусов. Сабвуфер располагается в наиболее удобной для Вас позиции, так чтобы окружающие предметы не мешали его работе.

Подключите сабвуфер к источнику звука. Для подключения системы к шестикомпонентному источнику звука (dvd плееру, 5.1 звуковой карте компьютера) используются шесть RCA разъемов на задней панели 5.1CH IN сабвуфера. Для подключения системы к источнику стереосигнала (например, CD плееру, видеомагнитофону) используются два разъема RCA на панели 2.0CH IN сабвуфера.

Подключите сателлиты к сабвуферу.

Для включения системы необходимо подключить ее к питающей сети 220В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Для проверки правильности подключения системы запустите тестовую программу, входящую в пакет драйверов Вашей звуковой платы.

Регуляторами уровня сателлитов и сабвуфера настройте уровень громкости отдельных каналов на комфортный для Вас уровень. Громкость системы в целом регулируется при помощи регулятора Master Volume Control.

Описание отдельных режимов работы:

Mute - используется для кратковременного выключения системы

AUX / DVD - переключатели режима работы по входу системы. Вы можете выбирать от какого источника звука должна звучать система - подключенного к стереовходу, либо ко входу 5.1

Memo, Tone, Bypass, Reset, SUR - не используются в данной модификации

Задняя панель сабвуфера

1. Вход 5.1 для фронтальных сателлитов
2. Вход 5.1 для тыловых сателлитов
3. Вход 5.1 для сабвуфера/центра
4. Стереовход AUX
5. Выход левого фронтальнго сателлита
6. Выход правого фронтальнго сателлита
7. Выход левого тылового сателлита
8. Выход правого тылового сателлита
9. Выход центрального сателлита

